




Схемы подключения трансформаторных речевых оповещателей серии АРИЯ-ТС к блокам речевого оповещения АРИЯ-ТС-БРО-РМ-120, АРИЯ-ТС-БРО-РМ-2-120 и блокам расширения АРИЯ-ТС-БР-РМ-120, АРИЯ-ТС-БР-РМ-2-120

а) Схема для одного направления линии управления.



б) Схема для двух направлений линии управления.





в) Схема для трех направлений линии управления