



Схемы подключения источников питания ИБИС-1230, ИБИС-1250



а) При подключении
к выносному сигнальному устройству



б) При подключении
к приемно-контрольному прибору