



Схемы подключения


трансформаторных речевых оповещателей серии АРИЯ-ТС к блокам речевого оповещения АРИЯ-ТС-БРО, блокам расширения АРИЯ-ТС-БР, блокам речевого оповещения АРИЯ-ТСА-БРО, блокам расширения АРИЯ-ТСА-БР



а) Схемы соединения речевых оповещателей в системе АРИЯ-ТСА на примере оповещателей АРИЯ-ТС, мощностью 10/20 Вт, подключенных к трансляционной линии 100 В, для одного направления линии управления



б) Схемы соединения речевых оповещателей в системе АРИЯ-ТСА на примере оповещателей АРИЯ-ТС, мощностью 10/20 Вт, подключенных к трансляционной линии 100 В, для двух направлений линии управления



в) Схемы соединения речевых оповещателей в системе АРИЯ-ТСА на примере оповещателей АРИЯ-ТС, мощностью 10/20 Вт, подключенных к трансляционной линии 100 В, для трех направлений линии управления